

IEL – 1. Virtuální laboratoř


Experiment 1 - jeden rezistor

1. Syberte si jeden rezistor a pomocí měřicího přístroje v režimu měření odporu změřte jeho odpor.



- 2. Připojte odpor ke zdroji elektrického napětí
- 3. 🔋 Změřte proud protékající rezistorem a napětí na rezistoru.





4. 📋 Matematicky ověřte, zda platí příslušný fyzikální zákon pro vztah U, I a R, jak se nazývá?

U = I * R U = 0,005 * 1000

U = 5V

I = U/R I = 5/1000

I = 0,005mA


R = U / I R = 5 / 1000


 $R = 1k\Omega$

Vztah se nazývá Ohmův zákon

Experiment 2 - nezapojený rezistor


- 1. Zapojte jeden rezistor tak, že jeden vývod bude spojený s kladným pólem, druhý bude nezapojený
- 2. 🔋 Změřte napětí na rezistoru Ur a proud Ir






Experiment 3 - sériové spojení dvou rezistorů


- 1. Vezměte dva rezistory R1 a R2, zjistěte velikost jejich odporů.
- 2. Zapojte rezistory do série (obr. 3a)
- 3. 🔋 Změřte odpor celkový R mezi body A, B




4. 🗐 Mezi A a B přiložte napětí a změřte napětí UAB , UR1 , UR2 a proudy I, IR1 , IR2




UAB




UR1




UR2





IR2



5. 🔋 Zdůvodněte hodnoty odměřených napětí a uveďte, podle kterého zákona je lze určit.

V tomto zadání platí II. Kirchhoffův zákon, tím pádem nám říká, že součet napětí je roven nule.

Rovnice: U1 + U2 + U3 + ... = 0

V našem případě: UAB + UR1 + UR2 = 0, $5 + (-0,455) + (-4,55) = 0 \Rightarrow platí II. Kirchhoffův zákon.$

Dále pro výpočet napětí musíme uplatnit i Ohmův zákon.

Změřili jsme si odpor R1 a R2 v sérii a vyšlo nám 11 000 Ω , což můžeme dokázat i výpočtem R = 10 000 + 1000 = 11 000 Ω


Dále jsme si změřili, že I = IR1 = IR2 = 455 μ A.

UAB = I * R =
$$0,000455 * 11000 = 5 V$$


UR2 = IR2 * R2 = 0,000 455 * 10 000 = 0,455
$$V$$
 = 455 mV

Experiment 4 - paralelní spojení dvou rezistorů


- 1. Vezměte dva rezistory R1 a R2, zjistěte velikost jejich odporů.
- 2. Zapojte rezistory paralelně (obr. 3b)
- 3. 🔋 Změřte celkový odpor R mezi body A, B




4. 🗐 Mezi A a B přiložte napětí a změřte napětí UAB , UR1 , UR2 a proudy I, IR1 , IR2




UAB




UR1




UR2





IR1



5. 🖹 Zdůvodněte hodnoty odměřených proudů a uveďte, podle kterého zákona je lze určit.

V tomto zadání platí I. Kirchhoffův zákon, tím pádem nám říká, že součet proudů je roven nule.

Rovnice: 11 + 12 + 13 + ... = 0

V našem případě: I + IR1 + IR2 = 0, $: 5.5 + (-5) + (-0.5) \doteq 0$ A => platí I. Kirchhoffův zákon.

Dále pro výpočet proudu musíme uplatnit i Ohmův zákon.

Změřili jsme si odpor R1 a R2 v paralelním zapojení a vyšlo nám 909 Ω , což můžeme dokázat i výpočtem R = (10 000 * 1000) / (10 000 + 1000) \doteq 909,09 Ω

Dále jsme si změřili, že U = UR1 = UR2 = 5V

I = U / R = 5 / 909,09 = 0,0055 A = 5,5 mA

IR1 = UR1 / R1 = 5 / 10 000 = 0,005 A = 0,5 mA = 500 μA

IR2 = UR2 / R2 = 5 / 1000 = 0,0005 A = 5 mA